Measurement of current- 1.3 Result voltage characteristics (metalof thermistor semiconductor) oxide and mechanical pencil なかった. $lead(carbon)(5^{th}day)$

1.1 Purpose

サーミスターとシャープペンシルの芯の電気 抵抗の温度依存性を学習する.

Procedure 1.2

今回はサーミスター (103AT-11) とシャープ ペンシルの芯 (H,2B) について測定をおこなう. まず前回同様に図1のように装置を組み立てて 四段階に温度を変えながら測定を行った後、そ れぞれの抵抗値を電流電圧測定値の傾きを最小 二乗法によって求め温度依存性を考察する.




図 1: 温度依存性の実験装置

測定の結果温度と抵抗値の関係をプロットす ると以下のようなグラフが得られた.シャーペ ンの芯はどちらの芯も同じ温度依存性を示した. またサーミスターに関しては温度依存性を示さ




図 2: カーボン 2B の温度依存




図 3: カーボン H の温度依存




図 4: サーミスター (103AT-11) の温度依存

1.4 Discussion

前回の実験において室温でのシャープペンシルの芯は硬さに関わらず同じ抵抗値を示したのでシャーペンの芯の抵抗特性は硬度に依存しないと考えられたが、今回の実験でもこの二つの硬さにおける測定値に有意な差は観測でできなかったので硬さによってシャープペンシルの芯の構造は変わらないと考えられる。サーミスターの測定結果より今回の実験ではサーミスターの温度特性を観測できなかったので実験の操作手順をミスしてしまった可能性が考えられる。もしくはサーミスターの抵抗変化が高温で起こることなどが考えられる。

また今回は前回の金属試料の温度特性と異なり温度が高くなるにつれて抵抗率が低くった原因について考察する. エネルギーバンド図において非金属の半導体のバンド図は図??のようになる. このバンド図において電子の多くは価電子帯に存在しており伝導体に存在する電子は少量と考えることができる. 温度が上がることにより励起される価電子帯の電子がエネルギーギャップ Eg を超えることにより伝導帯に存在する電子が増え, 結果として抵抗率が小さくなっていくと考えられる.




図 5: 半導体のバンド図